



Vorbemerkung	System	Wind/Schnee	Belastungen
Material/Querschnitt	Nachweise	Ausgabe	Erläuterung
Positionstyp			
Typ <b>dreistieliges Pfettendach</b>			
Spannweite			
B	10.000 m	Abstand zwischen den Trauflagern	
Kragarme			
J/N	<input checked="" type="checkbox"/> vorgeben		
$l_{k,li}$	0.800 m	links	
$l_{k,re}$	0.800 m	rechts	
Dachneigung			
Sym	<input checked="" type="radio"/> symmetrisch	<input type="radio"/> unsymmetrisch	
$\delta$	35,0 °	links und rechts	
Höhenunterschied der Trauflager			
J/N	<input type="checkbox"/> vorgeben		
Höhe der Mittelpfetten			
$h_{Mipf}$	2.000 m		
Auflagerbedingungen			
Lager <sub>li</sub>	fest+frei	Trauflager links	
Lager <sub>re</sub>	fest+frei	Trauflager rechts	
First	frei	Firstpfette horizontal	
Kehlbalken			
J/N	<input checked="" type="checkbox"/> Kehlbalkenlage vorgeben	<input type="checkbox"/> KB-Unterstützung vorgeben	
J/N	<input type="checkbox"/> KB-Unterstützung vorgeben		
V	<input type="radio"/> unverschieblich	<input checked="" type="radio"/> verschieblich	
J/N	<input type="checkbox"/> Anschluss überträgt Horizontalkräfte		
Sparrenabstand			
a	0.800 m	Systemmaß	

Bild 1. Eingabekapitel „System“

## Wind / Schnee

Bei der Bemessung von Dachbauteilen sind Wind- und Schneelasten zu berücksichtigen. Das Modul S101.de ermöglicht, diese Beanspruchungen nach DIN EN 1991-3 bzw. 1991-4 zu ermitteln. Durch die Vorgabe von Wind- und Schneelastzonen, Gebäudestandort, Gebäudeparametern, Lage des Bauteils und Lastezugsflächen werden die Lasten auf das Bauteil automatisch angesetzt. Auch Besonderheiten wie Unterwind an der Traufe, Schneeüberhang an der Traufe und Schneefanggitter lassen sich erfassen.

Bei Situationen, in denen die Wind- oder Schneelastzonen nicht vorliegen, lassen sich der Geschwindigkeitsdruck des Windes und die Schneelast auf den Boden manuell vorgeben.

Andererseits gibt es die Möglichkeit, die Wind- und Schneelasten für das Dach und evtl. weitere Dachbauteile mit dem Modul „S031.de Wind- und Schneelasten“ komfortabel zu ermitteln und diese per Übernahme im Kapitel „Wind/Schnee“ einzubinden. Dies hat den Vorteil, dass bei mehreren Dachbauteilen die Angaben zur Gebäudegeometrie, Wind- und Schneelastzonen usw. nur einmal getroffen werden müssen.

Vorbemerkung	System	Wind/Schnee	Belastungen
Material/Querschnitt	Nachweise	Ausgabe	Erläuterung
Windlastermittlung			
Art <input type="radio"/> keine; <input checked="" type="radio"/> automatisch; <input type="radio"/> Vorgabe Geschwindigkeitsdruck; <input type="radio"/> Übernahme aus S031.de			
Schneelastermittlung			
Art <input type="radio"/> keine; <input checked="" type="radio"/> automatisch; <input type="radio"/> Vorgabe Schneelast; <input type="radio"/> Übernahme aus S031.de			
Geographische Daten			
Art <input checked="" type="radio"/> Eingabe; <input type="radio"/> Übernahme aus S037.de			
Gebäudeabmessungen			
H	10.000 m	Höhe (Firsthöhe)	
A	240.000 m	Geländehöhe üb. Meeresniveau	
L	12.000 m	Länge (Traufseite)	
Ortgangüberstand			
$ü_{Gv}$	0.800 m	Dachüberstand Giebelseite vorne	
$ü_{Gh}$	0.800 m	Dachüberstand Giebelseite hinten	
Bauteillage in Dachfläche			
Art <input type="radio"/> am Ortgang; <input checked="" type="radio"/> Abstand manuell vorgeben			
$a_{Ov}$	1.000 m	Abstand zum Ortgang	
Öffnungen in Außenwandflächen			
J/N <input type="checkbox"/> vorgeben			
automatische Windlastermittlung			
EW	Qk.W - Win	zugehörige Einwirkung	
Art	vereinfacht	Art der Ermittlung	
WZ	WZ 1	Windzone	
Ort	Binnen	Standort	
Windrichtung			
Richt. Anströmrichtung 0° auf Traufe links			
Art <input type="radio"/> am Ortgang; <input checked="" type="radio"/> Abstand manuell vorgeben			
$a_{Ov}$	1.000 m	Abstand zum Ortgang	
Öffnungen in Außenwandflächen			
J/N <input type="checkbox"/> vorgeben			
automatische Windlastermittlung			
EW	Qk.W - Win	zugehörige Einwirkung	
Art	vereinfacht	Art der Ermittlung	
WZ	WZ 1	Windzone	
Ort	Binnen	Standort	
Windrichtung			
Richt. Anströmrichtung 0° auf Traufe links			
Erhöhung der Windlasten			
J/N <input type="checkbox"/> ansetzen			
Windlastfälle			
Art Alle			
automatische Schneelastermittlung			
EW	Qk.S - Schn	zugehörige Einwirkung	
SZ	Zone 1a	Schneelastzone	
Sonderfälle Schneelast			
J/N	<input type="checkbox"/> Schneeüberhang an Traufe		
J/N	<input type="checkbox"/> Schneefanggitter vorhanden		

Bild 2. Eingabekapitel „Wind/Schnee“

## Belastung

Die ständigen Lasten für das Eigengewicht der Sparren und ggf. des Kehlbalkens sowie die Flächenlasten aus Eindeckung und Ausbaulast können durch das Modul automatisch generiert werden.

Zusätzlich zu den automatisch generierten Eigen-, Wind und Schneelasten können Belastungen manuell definiert werden. Eine Dokumentation von Lastzusammenstellungen und einzelnen Lastübernahmen in der Ausgabe ist möglich. Als Lastenarten stehen Gleichflächenlasten, Trapezflächenlasten sowie Linienlasten auf einen oder beide Sparren oder auf den Kehlbalken zur Verfügung.

## Material / Querschnitt

Als Material stehen Nadelholz, Laubholz und Brettschichtholz zur Auswahl. Die Materialien sind in den Stammdaten entsprechend [1] hinterlegt. In Abhängigkeit der gewählten Festigkeitsklasse werden die entsprechenden Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtewerte entnommen. Eine Erhöhung der charakteristischen Biegefestigkeiten  $f_{m,k}$  von Brettschichtholz ist optional möglich.

Die Querschnittsabmessungen können getrennt für die Sparren und für den Kehlbalken definiert werden. Der Kehlbalken kann einteilig oder zweiteilig ausgeführt werden. Über die Eingabe einer Schrittweite zur Verbreiterung bzw. Erhöhung des Querschnitts können die statisch erforderlichen Querschnittsabmessungen programmseitig ermittelt werden. Bei dieser optionalen Querschnittswahl werden die Abmessungen solange um die vorgegebenen Schrittweiten vergrößert, bis eine ausreichende Tragfähigkeit und Stabilität sowohl unter Normaltemperatur als auch im Brandfall erreicht wird.

Neben den Material- und Querschnittsabmessungen ist die zu berücksichtigende Nutzungsklasse (NKL) zu wählen. Die Tragfähigkeit eines Holzbauteils nimmt mit zunehmender mittlerer Holzfeuchtigkeit ab. Diese Abhängigkeit wird über die Definition der Nutzungsklasse berücksichtigt.

## Nachweise

### Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Für die Sparren und Kehlbalken können die folgenden Nachweise geführt werden:

- Nachweis der Querschnittstragfähigkeit (Spannungsnachweise)
- Nachweis der Stabilität (Knicken und Biegeknicken)
- Verformungsnachweise

Die Nachweise der Querschnittstragfähigkeit und Stabilität erfolgen nach [1]. Dabei wird im Feld der Nachweis auf Biegung und Stabilität sowie auf Querkraft mit dem vollen Querschnitt und über den Auflagern mit dem durch den Einschnitt reduzierten Querschnitt geführt.

Die Nachweise im Brandfall werden nach [3] nach dem genaueren Verfahren mit reduzierter Festigkeit und reduzierter Steifigkeit geführt.

Im ersten Schritt wird der verbleibende Restquerschnitt des Bauteils, durch eine Reduzierung des Ausgangsquerschnitts durch die Abbrandtiefe, ermittelt. Die Abbrandtiefe wird in Abhängigkeit der geforderten Feuerwiderstandsdauer und der, von der Holzart abhängigen, Abbrandrate berechnet.

Im zweiten Schritt werden die durch die Temperaturerhöhung reduzierten Bemessungswerte der Festigkeiten und Steifigkeiten des verbleibenden Restquerschnitts ermittelt. Die Feuerwiderstandsdauer und die beflamten Seiten des Querschnitts, an denen ein Abbrand stattfindet, sind manuell einzutragen.

### Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Die Verformungen einer Konstruktion sind so zu begrenzen, dass keine Schäden an nachgeordneten Bauteilen auftreten, die Benutzbarkeit nicht eingeschränkt wird und das Erscheinungsbild gewahrt bleibt. Die Berechnung der Verformungen darf unter Verwendung der Mittelwerte der Elastizitätsmoduln und der Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkung und Material mit  $\gamma = 1,0$  berechnet werden.

Im Modul S101.de können bis zu drei Nachweise für Sparren und Kehlbalken angewählt werden. Der Nachweis der „elastischen Anfangsdurchbiegung“ erfolgt mit Anfangsdurchbiegungen in der charakteristischen Kombination. Die Kriechanteile im Nachweis der „Enddurchbiegung“ werden mit der quasi-ständigen Kombination gebildet. Für den Nachweis der „gesamten Enddurchbiegung“ (oder auch „Netto“-Enddurchbiegung) werden alle Verformungen mit der quasi-ständigen Kombination gebildet.

Elastische Anfangsdurchbiegung:

$$w_{inst} = w_{inst,G} + w_{inst,Q,1} + \sum_{i>1} \psi_{0,i} \cdot w_{inst,Q,i} \leq w_{grenz}$$

Enddurchbiegung:

$$w_{fin} = w_{inst} + w_{inst,G} \cdot k_{def} + \sum_{i \geq 1} w_{inst,Q,i} \cdot \psi_{2,i} \cdot k_{def} \leq w_{grenz}$$

Gesamte Enddurchbiegung:

$$w_{net,fin} = w_{inst,G} \cdot (1 + k_{def}) + \sum_{i \geq 1} w_{inst,Q,i} \cdot \psi_{2,i} \cdot (1 + k_{def}) \leq w_{grenz}$$

$W_{inst}$	elastische Durchbiegung, die sich unmittelbar nach Aufbringen der Last einstellt
$W_{creep}$	Kriechverformung ( $k_{def} \cdot W_{inst}$ )
$W_{fin}$	Enddurchbiegung inkl. Kriechen ( $W_{inst} + W_{creep}$ )

Die nach [1], Tabelle 7.2 angegebenen Grenzwerte der Verformung sind lediglich empfohlene Grenzwerte und müssen nicht zwingend eingehalten werden. Im Zweifelsfall sollten diese immer gemeinsam mit dem Bauherrn, aufgrund der vorhergesehenen Nutzung, abgestimmt werden.

Nachweis	$w_{inst}$	$w_{fin}$	$w_{net,fin}$
Grenzbereich nach Norm	l/300 bis l/500	l/150 bis l/300	l/250 bis l/350
Empfehlung	l/300	l/200	l/300

Tabelle 1. Grenzwerte  $w_{grenz}$  für Durchbiegungen


### Ausgabe

Es wird eine vollständige, übersichtliche und prüffähige Ausgabe der Nachweise zur Verfügung gestellt. Der Ausgabeumfang kann in gewohnter Weise gesteuert werden. Neben der grafischen Darstellung des Systems in Haupttragrichtung werden die Belastungen, Schnittgrößen und Nachweise unter Berücksichtigung der Einstellungen des Anwenders sowohl grafisch als auch tabellarisch ausgegeben.

Dipl.-Ing. Thomas Blüm  
 mb AEC Software GmbH  
 mb-news@mbaec.de

### Literatur

- [1] DIN EN 1995-1-1: Eurocode 5 - Bemessung und Konstruktion von Holzbauten. Ausgabe Dezember 2010. Beuth Verlag.
- [2] DIN EN 1995-1-1/NA: Nationaler Anhang Eurocode 5 - Bemessung und Konstruktion von Holzbauten. Ausgabe Dezember 2010. Beuth Verlag.
- [3] DIN EN 1995-1-2: Eurocode 5 - Bemessung und Konstruktion von Holzbauten. Ausgabe Dezember 2010. Beuth Verlag.
- [4] DIN EN 1995-1-2/NA: Nationaler Anhang Eurocode 5 - Bemessung und Konstruktion von Holzbauten. Ausgabe Dezember 2010. Beuth Verlag.
- [5] DIN EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung. Ausgabe Dezember 2010, Beuth Verlag.
- [6] DIN EN 1991-1-1: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke. Ausgabe Dezember 2010. Beuth Verlag.



### Aktuelle Angebote

**S101.de Holz-Pfettendach, EC 5, DIN EN 1995-1-1:2010-12**

**299,- EUR**

Leistungsbeschreibung siehe nebenstehenden Fachartikel

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. – Hardlock für Einzelplatzlizenz je Arbeitsplatz erforderlich (95,- EUR). Folgelizenz-/Netzwerkbedingungen auf Anfrage. – Stand: August 2016  
 Unterstütztes Betriebssystem: Windows 10 (64)